

ChromebookをWi-Fiに接続する手順

Chromebookの画面右下にある「クイック設定パネル」から設定を行います。

1. クイック設定パネルを開く



画面右下の時刻が表示されている部分をクリックします。

2. ネットワーク設定を選択する



パネルの中にある扇形のWi-Fiアイコン（または「未接続」と書かれた部分）をクリックします。

3. Wi-Fiを「オン」にする



Wi-Fiが無効になっている場合は、スイッチを右側に切り替えオン（青色）にします。利用可能なネットワークの一覧が表示されます。

4. 接続先 (SSID) を選ぶ



接続したいネットワークの名前 (SSID) を一覧から探してクリックします。

5. パスワードを入力する



パスワードの入力画面が表示されます。

- * パスワード：Wi-Fiルーターの本体などに記載されている「暗号化キー」を入力します。
- * 入力が終わったら「接続」をクリックします。

ヒント：パスワード入力欄の横にある「目のアイコン」をクリックすると、入力中の文字を確認できるので入力ミスを防げます。



接続できない場合の
チェックポイント



パスワードの再確認：
大文字・小文字、数字の「0」とアルファベットの「O」などを間違えていないか。



Wi-Fiルーターの状態：
ルーターのランプが正常に点灯しているか。



機内モードの確認：
クイック設定パネルで「機内モード」がオンになっていないか。