









Để giữ gìn vệ sinh tại điểm tập kết rác, hãy tuân thủ đúng quy định khi bỏ rác.



- Hãy mang rác ra điểm tập kết của khu vực trong khoảng 5:00 - 8:00 sáng vào ngày thu gom.
- Không thu gom rác từ ngày 31/12 đến ngày 3/1.
- Những loại rác có túi rác được chỉ định, hãy chắc chắn sử dụng đúng loại túi.
* Túi rác được chỉ định có bán tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi trong thành phố và cửa hàng tại tầng 2 Tòa thị chính.
- Vui lòng kiểm tra ngày thu gom rác theo từng khu vực trên trang chủ. Bảng tổng hợp lịch thu gom rác xem tại đây▶
* Nếu có gì khác với bảng tổng hợp, hãy kiểm tra trên bảng thông báo đặt tại điểm tập kết rác của từng khu vực.



Điểm tập kết rác cháy được	Cách phân loại	Lưu ý khi bỏ rác
Rác cháy được Túi được chỉ định dùng cho rác cháy được Cỡ lớn: 300 yên Cỡ trung: 200 yên Cỡ nhỏ: 150 yên	Rác nhà bếp Để ráo hết nước Da, vải, cao su, sợi Giấy vụn Cành cây (đường kính ≤ 3 cm, chiều dài ≤ 70 cm)	●Với tã giấy thì hãy loại bỏ hết chất bẩn. ●Với chăn, nệm, thảm, chiếu.v.v. hãy cắt thành các miếng có kích thước dưới 70 cm mỗi cạnh, rồi bỏ vào túi quy định. ●Đồ nhựa cứng hãy bỏ cùng với rác linh tinh khác.
Bao bì chứa đựng - Nhựa Túi được chỉ định dùng cho rác tái nguyên Cỡ lớn: 300 yên Cỡ trung: 200 yên Hãy cho vào túi riêng	Các loại vật chứa đựng và bao bì bằng nhựa có ký hiệu  Túi nilon, Bao bì, Chai lọ nhựa, Cốc, Tuýp, Khay đựng, Xốp, Nhãn, nắp Những vật quá bẩn hoặc đã bị cắt nhỏ thì hãy bỏ vào rác cháy được. Những thứ có ký hiệu PET Hãy gỡ nhãn và tháo nắp ra rồi bỏ cùng với rác bao bì chứa đựng bằng nhựa. Vòng nhựa còn lại dưới nắp có thể giữ nguyên. Chai đồ uống, Chai gia vị, Chai đựng đồ uống có cồn	●Hãy dùng hết phần bên trong. ●Rửa sơ qua bằng nước và không cắt nhỏ ra. ●Đồ làm từ nhựa cứng hãy bỏ cùng với rác linh tinh khác. Được sử dụng làm nguyên liệu cho các loại nhựa, chất hỗ trợ cháy hoặc chất khử.v.v.
Chai nhựa PET Túi được chỉ định dùng cho rác tái nguyên Cỡ lớn: 300 yên Cỡ trung: 200 yên	Những thứ có ký hiệu PET Hãy gỡ nhãn và tháo nắp ra rồi bỏ cùng với rác bao bì chứa đựng bằng nhựa. Vòng nhựa còn lại dưới nắp có thể giữ nguyên. Chai đồ uống, Chai gia vị, Chai đựng đồ uống có cồn	●Hãy dùng hết phần bên trong, chai đựng bị bẩn thì rửa sạch rồi mới bỏ đi. ●Có thể ép dẹt khoảng một nửa, nhưng cần giữ lại hình dạng cơ bản. Được tái chế thành nguyên liệu sản xuất chai nhựa PET và sợi hóa học.v.v.
Giấy - quần áo Giấy: dùng dây buộc lại Quần áo: dùng túi trong suốt	Hãy phân loại giấy thành 4 nhóm. Tờ rơi, báo, Sách, tạp chí, Hộp giấy, bìa cứng, Hộp giấy đựng sữa tươi.v.v., Quần áo	●Hạn chế bỏ các loại giấy vào ngày mưa. ●Với quần áo thì chỉ nhận những loại còn có thể mặc được. ●Quần áo lót, tất, quần áo đã rách, hộp giấy có lớp nhôm bên trong và các vật quá bẩn phải bỏ vào rác cháy được. Quần áo cũ được xuất khẩu ra nước ngoài. Giấy và thùng carton được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất giấy tái chế và các sản phẩm giấy khác.
Thùng carton Dùng dây buộc lại	Thùng có mặt cắt dạng tổ ong hoặc rỗng bên trong. Hãy kiểm tra mặt cắt để phân biệt giữa hộp giấy và bìa cứng.	●Không dùng băng keo giấy để dán. ●Hạn chế bỏ rác vào ngày mưa. ●Những vật có xử lý chống thấm hoặc quá bẩn hãy cho vào túi được chỉ định và bỏ vào rác cháy được.

Điểm tập kết rác không cháy được	Cách phân loại	Lưu ý khi bỏ rác
Lon - đồ kim loại Dùng túi trong suốt Đồ lớn thì để nguyên như vậy	Đối với lon đựng đồ uống và các vật kim loại khác, hãy cho vào túi riêng. Xe máy phân khối nhỏ (đến 50cc) Rút hết xăng ra Xe đạp Lò sưởi dầu Bếp gas Lon đựng đồ uống, Thép, Nhôm, Khác	●Cấm sử dụng các túi không thể kiểm tra được bên trong. ●Lon các loại phải được dùng hết, rửa sạch rồi mới bỏ đi. ●Lon xịt và bình gas cassette phải dùng hết hoàn toàn nhiên liệu bên trong trước khi bỏ và không cần đục lỗ. ●Lon rỗng từng đựng sơn, sau khi loại bỏ hết chất bên trong thì hãy bỏ cùng với rác linh tinh khác. Được tái chế làm nguyên liệu nhôm và sắt.
Chai lọ Túi được chỉ định dùng cho chai lọ đựng thực phẩm. Cỡ trung: 200 yên Cỡ nhỏ: 150 yên	Những chai lọ không bị vỡ hãy phân loại theo 3 màu. Trong suốt không màu Màu nâu Màu khác Với phần nắp hãy phân loại theo từng loại chất liệu.	●Chai lọ ở đây là các chai lọ dùng để đựng đồ uống, dầu ăn hoặc thuốc như chai đựng thuốc cảm.v.v. ●Hãy dùng hết phần bên trong rồi rửa sạch. ●Chai đựng mỹ phẩm hãy bỏ vào mục rác linh tinh khác. Chai lọ rỗng được tái chế làm nguyên liệu sản xuất thủy tinh.
Rác có chứa thủy ngân Túi được chỉ định dùng cho rác có chứa thủy ngân Cỡ trung: 200 yên	Thu gom vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12. Ống đèn huỳnh quang dài có thể tháo khỏi túi cũng được. Nhiệt kế, nhiệt kế đo thân nhiệt, đèn huỳnh quang (gồm cả loại đã bị vỡ) Lấy ra khỏi hộp và sử dụng túi được chỉ định Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion Pin khô, pin thủy ngân, pin sạc Pin lithium-ion	●Đèn huỳnh quang và pin, nếu có thể, hãy mang đến cửa hàng để họ thu hồi. ●Bóng đèn sợi đốt, tắc te, bóng nhỏ, đèn LED.v.v. hãy bỏ vào mục rác linh tinh khác. ●Nếu pin lithium-ion bị phồng, vui lòng liên hệ đến Phòng Môi trường. Sau khi tách lấy thủy ngân, phần còn lại được sử dụng làm nguyên liệu cho vật liệu xây dựng và linh kiện điện tử.
Rác linh tinh khác Dùng túi trong suốt Đồ lớn thì để nguyên như vậy	Đồ nhựa cứng và các loại rác không cháy được.v.v. Đồ chơi (Tháo pin ra) Đồ làm từ nhựa cứng Bóng đèn, tắc te, bóng đèn Led Nồi đất, bát đĩa Xô / thùng nhựa Chai lọ mỹ phẩm Đồ đã bị vỡ	●Cấm sử dụng các túi không thể kiểm tra được bên trong. ●Chai hoặc thủy tinh đã vỡ, hãy bọc bằng giấy báo để tránh nguy hiểm và dán giấy ghi chú lên túi đựng. ●Bật lửa phải dùng hết gas trước khi bỏ. Rác linh tinh khác chủ yếu được xử lý chôn lấp tại bãi xử lý cuối cùng. Đối với rác cỡ lớn, vui lòng liên hệ đến Phòng Môi trường.